

INSTRUCTIONS ENG

Opening your lock

1. Open the Dust Cover from the top to reveal the Push Buttons and the Opening Lever.
2. When purchased, no combination is set, push down the Opening Lever to open.

Setting your personal combination

1. Open the Front Door to reveal the setting mechanism.
2. Remove the Setting Key.
3. Choose a combination and write it down prior to setting the lock. (A normal pin number is four digits, however we recommend using more numbers or choosing a name e.g. DAVIS which would be 32847)
4. Using the Setting Key, turn the yellow dial of the chosen digits, e.g. 3, through 180 degrees, so that the arrow is pointing away from you.
5. Back to Front Door, repeat Push Buttons for each chosen number/letter.
6. Test combination prior to closing the lid (see note 1).
 - After setting, if you push the opening lever, it will appear to be locked.
 - Enter your combination to test the function.
 - Before re-enter combination, please pull the Clear Button to clear number.
 - Re-enter combination and push Lever to close.
7. Return Setting Key to original position for future use.

Wall Mounting your lock

NOTE: you will require a X-head/Pozi screwdriver, pencil, a spirit level, drill bit, a drill and a hammer.

1. Open the Dust Cover.
2. Take out the lock from Dust Cover and open the Front door.
3. Position the lock on the desired mounting surface.
4. Use a spirit level to check that the lock is vertical.
5. Make the position of the screw holes on the desired surface.
6. Remove the lock.
7. Drill holes.
8. Use hammer to fit wall plug (if necessary).
9. Put the lock back into the Dust Cover.
10. Mount the lock with Dust Cover, insert and tighten screws.
11. Close the storage compartment.

NOTES:

1. You can change the combination at any time.
2. We suggest that you mount the lock in a discrete location away from direct view, such as porches, garage, out of direct eye line.
3. Keep dust cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.



INSTRUKTIONER DK

Åben din lås

1. Åbn støvdækslet fra toppen for at afdække trykknapper og åbningshåndtag.
2. Når den lige er købt, er der ikke indstillet nogen kombination. Tryk åbningshåndtaget ned for at åbne.

Indstilling af din personlige kombination

1. Åbn frontdøren for at afdække indstillingsmekanismen.
2. Fjern indstillingsnøglen.
3. Vælg en kombination og skriv den ned, inden du indstiller låsen. (En almindelig pinkode er på fire cifre, men vi anbefaler at bruge flere cifre eller vælge et navn, f.eks. DAVIS som ville være 32847)
4. Brug indstillingsnøglen til at dreje den gule urskive ned de valgte cifre, f.eks. 3 til 180 grader, så pilen peger væk fra dig.
5. Tilbage til frontdør, gentag trykknapper for hvert valgt nummer/bogstav.
6. Testkombination inden lukning af låget (se note 1).
 - Når du har trykket på åbningshåndtaget efter indstillingen, ser det ud til at være låst.
 - Indtast din kombination for at teste funktionen.
 - Før du indtaster kombinationen igen, skal du trække Clear-knappen ud for at rydde nummeret.
 - Genindtast kombinationen og skub håndtaget, så det lukker.
7. Sæt returindstillings-nøgle til originalposition til fremtidig brug.

Vægmontering af din lås

BEMÆRK: Du skal bruge en X-head/Pozi-skruetrækker, blyant, et vaterpas, en borekrone, en boremaskine og en hammer.

1. Åben batteri-dækslet.
2. Tag låsen ud af støvdækslet og åbn frontdøren.
3. Lås låsen på den ønskede monteringsflade.
4. Brug et vaterpas for at kontrollere, at låsen er lodret.
5. Angiv positionen for hullerne på den ønskede overflade.
6. Fjern låsen.
7. Bor huller.
8. Brug hammeren til at passe til vægstikket (hvis nødvendigt).
9. Sæt låsen tilbage i støvdækslet.
10. Monter låsen med støvdækslet, indsæt og stram skruerne.
11. Luk opbevaringsrummet.

BEMÆRKNINGER:

1. Du kan til enhver tid ændre kombinationen.
2. Vi foreslår at montere låsen på et diskret sted, så den ikke er direkte synlig, såsom verandaer, garage, uden for direkte synsvidde.
3. Hold støvdækslet lukket for at øge vejrbestandigheden og at skjule opkaldene fra visningen.



INSTRUCTIES NL

Uw slot openen

1. Open de stofkap van bovenaf zodat u de drukknoepen en het openingshendeltje ziet.
2. Bij de aankoop is er geen combinatie ingesteld; druk dus het openingshendeltje in om het deurtje te openen.

Uw persoonlijke combinatie instellen

1. Open het voordeurtje om zodat u het instellingsmechanisme ziet.
2. Verwijder de instelsleutel.
3. Kies een combinatie en schrijf die neer voordat u het slot instelt. (Een gewone pin telt vier cijfers, maar wij raden u aan meer cijfers of een naam te kiezen. Zo wordt DAVIS bijvoorbeeld 32847.)
4. Met de instelsleutel draait u gele pijl van de cijfers die u kiest, bv. 3, 180 graden, zodat de pijl weg van u wijst.
5. Op het voordeurtje drukt u voor ieder(e) cijfer/letter die u heeft gekozen de drukknop in.
6. Test de combinatie voordat u het deksel sluit (zie opmerking 1).
 - Als u na het instellen op het openingshendeltje drukt, lijkt dat vergrendeld.
 - Voer uw combinatie in om te testen of het slot werkt.
 - Voordat u de combinatie opnieuw invoert, trekt u aan de wisknop om het getal te wissen.
 - Voer de combinatie opnieuw in en druk op het hendeltje om het deurtje te sluiten.
7. Plaats de instelsleutel op zijn oorspronkelijke positie zodat u hem later weer kunt gebruiken.

Uw slot aan de wand monteren

NOTE: u heeft een kruiskop/Pozidriv-schroevendraaier, een potlood, een waterpas, een boormachine, een boor en een hamer nodig.

1. Open de stofkap.
2. Haal het slot uit de stofkap en open het voordeurtje.
3. Plaats het slot op het gewenste montageoppervlak.
4. Controleer met een waterpas of u het slot verticaal recht houdt.
5. Markeer de plaats van de schroefgaten op de ondergrond.
6. Verwijder het slot.
7. Boor de gaten.
8. Sla de pluggen in de gaten met een hamer (indien nodig).
9. Plaats het slot terug in de stofkap.
10. Monteer het slot met de stofkap aan de muur; plaats de schroeven in de schroefgaten en draai ze vast.
11. Sluit het opbergvak.

OPMERKINGEN:

1. U kunt de combinatie op ieder moment wijzigen.
2. We raden u aan het slot op een discrete plek uit het zicht te monteren, bv. in een portiek of een garage, waar het niet in het oog springt.
3. Houd de stofkap dicht voor een grotere weerbestendigheid en om de knoppen uit het zicht te houden.

