
Garanti

Fabrikken yder 1 års garanti fra købsdato, dokumenteret ved købsfaktura. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl, men ikke fejl, som kan henføres til almindeligt slid eller forkert anvendelse.

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse iht. bestemmelserne i direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU

Bortskaffelse

Kun for EU lande



Elektrisk værktøj må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!

Under overholdelse af EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemførelse i overensstemmelse med national lovgivning, elektriske værktøjer, som har nået til afslutningen af deres levetid skal indsamles særskilt og sendes tilbage til en genbrugsstation.

Tilefix Digital Flisevibrator

Brugsvejledning

- Gennemlæs venligst denne brugsvejledning inden maskinen tages i brug
- Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstrukserne på denne maskine for at undgå skader på dig selv, andre mennesker og genstande
- Følg retningslinjerne i denne vejledning for at undgå skader på maskinen.



- ★ **Batteridrevet flisevibrator**
- ★ **Fjerner luft under flisen**
- ★ **Giver bedre hæftning mellem flise og fliselim**
- ★ **Med hvid sugesop**

SYDVESTA
VÆRKTØJ OG MASKINER TIL BYGGEBRANCHEN

Sydvesta A/S
Kvaglundvej 82
DK - 6705 Esbjerg Ø

Introduktion

TILEFIX DIGITAL FLISEVIBRATOR er en professionel batteridrevet flisevibrator. Ved korrekt brug sikres en jævn fordeling af klæbemiddel under fliser. Aldrig tidligere har arbejdet med fliselægning været nemmere.

Teknisk data

- **Batteri:** 16,8 V Li-Ion – 2 Ah
- **Vibration:** 100 – 16.000 omdr./min.
- **Sugeevne:** 60 kg
- **Vægt:** 2 kg
- **Ladetid:** 2-3 timer
- **Driftstid:** 6-8 timer

Bemærk

- TILEFIX DIGITAL FLISEVIBRATOR skal opbevares på et tørt sted
- Fjern snavs eller støv fra maskinen efter brug
- Opbevar TILEFIX DIGITAL FLISEVIBRATOR i dens opbevaringskasse for at undgå skade
- Afmonter batteriet ved opbevaring
- Det anbefales at genoplade TILEFIX DIGITAL FLISEVIBRATOR dagligt til hyppig brug
- Det foreslås også at genoplade maskinen, mindst én gang om måneden, hvis den ikke bruges i længere perioder
- Ved længere tids brug kan maskinen overophede, og skal derfor afkøle for at forhindre skade på maskinen
- Sørg altid for at sugeskoppen er rengjort og fri for snavs inden brug
- Foretag altid test på en lille del af flisen inden anvendelse. Mærker på fliser, som er opstået på baggrund af forkert brug, er ikke dækket af garantien

Instruktioner

1. Montér batteri
2. Hold tænd/sluk knappen inde for at tænde maskinen
3. Vibrationsniveau vælges mellem 1-6 med kort tryk på tænd/sluk knap
4. Maskinen vibrerer ved at aktivere den røde knap
5. Sugekoppen aktiveres ved at tage i det store håndtag under maskinen
6. Sugekoppen deaktiveres ved at løfte i det store håndtag, samt dreje på den lille knap på maskinens venstre side
7. Afmonter batteri for opbevaring

OBS: Batteriet er ikke vandtæt. Fejl forårsaget af brug med vand er ikke dækket af garantien.

Betjening

- Anbring TILEFIX DIGITAL FLISEVIBRATOR på flisen, træk i håndtaget under maskinen, løft flisen og flyt den til arbejdsområdet
- Med denne indstilling kan TILEFIX DIGITAL FLISEVIBRATOR løfte og vibrere flisen når den er lagt
- Ved at løfte i håndtaget, og dreje på knappen på maskinens venstre side, slipper TILEFIX DIGITAL FLISEVIBRATOR flisen.
- Når maskinen har sluppet flisen, er den klar til at vibrere flisen
- Ved tunge eller store fliser anbefales brugen af flisetransport-system til at løfte dem, så TILEFIX DIGITAL FLISEVIBRATOR kan vibrere flisen, ved at glide over flisen, når den er lagt
- Når flisen er lagt, skal du tænde for TILEFIX DIGITAL FLISEVIBRATOR og glide den over overfladen af flisen med en "rotationsbevægelse", for at lette udstrømningen af luften under flisen, og for at opnå den korrekte fordeling af klæbemidlet