

Brugsanvisning til **KGK** varmeblæsere

Tilslutning

Varmeblæseren tilsluttes den faste el-installation gennem stik.

Betjening

Når der er tændt på stikkontakten, startes varmeblæseren ved at indstille funktionsomskifterne i den ønskede position

3/9/15 Kw: 1/2 – 1/1 – blæser – 0

Generelt

Varmeblæseren er forsynet med regulerbar termostat. Den ønskede temperatur indstilles på justeringskanppen, hvorefter varmeblæseren kører automatisk. Når man vil afbryde varmeblæseren, tilrådes det at afbryde for varmelegemerne og omskifte til blæsemotoren, så denne i et par minutter kan afkøle varmelegemerne, inden der omskiftes til "OFF", eller inden man afbryder ved netstikket. Skulle man imidlertid komme til at afbryde for varmeblæseren på hovedafbryderen, eller hvis strømmen på anden måde forsvinder, og termoudløseren derved træder i funktion, skal denne genindkobles, efter varmeblæseren er afkølet.

NB ! Varmeblæseren må ikke overdækkes, og skal beskyttes mod kraftig støv og fugt.

Må ikke anvendes udendørs i regnvejr !

Varmeblæseren må ikke fast monteres !

Vedligeholdelse: Varmeblæseren må renses med trykluft, når apparatet er frakoblet sin installation.

Garanti !

OPBEVAR KØBSKVITTERING ELLER GARANTIBEVIS.

For at opnå garanti inden for garanti perioden SKAL enten købskvittering eller garantibevissendes med til serviceværkstedet.