

Montage af 7024084 og 7060084 med gennemgående skruer cc 30 mm

Montageløsning 1:

Underroset og cover er monteret med låsering på den ene side og leveres med løs til den anden side med dette indhold:



Først isættes de 2 løse bøsninger i den side hvor rosetten er fastmonteret og så presset coveret på



Derefter monteres de 2 gule plugs på bøsningerne inden grebet monteres på døren.



Derefter skrues den løse underroset på med de 2 gennemgående skruer og coveret presset på. Derefter monteres grebet på rosetten og pinolskruen spændes godt fast så pinolskruen skrues helt i grebet så det flugter med overfladen af grebet. Med denne løsning er der låsering/pinolskrue på denne ene side og pinolskrue på den anden side.



Montage af 7024084 og 7060084 med gennemgående skruer cc 30 mm

Montageløsning 2:

Montage af bøsninger og plugs på den side med monterede rosetter med låsering er på samme måde som løsning 1.

På den anden side monterer man selv den medfølgende løse underroset med den tynde 0,1 mm skive og låseringen. Husk cover skal ind over grebet inden man sætter låseringen på.

De 2 gennemgående knækskruer sættes i underrosetten og spændes over i bøsningerne på den anden side af døren



Bemærk at vinklen bliver ret stor, men det kan godt lade sig gøre at spænde skuerne



Til sidst spændes pinolskruen helt fast og coveret presses på

