

# RUSTIC FLOOR OIL

## PRODUKTINFORMATION



### GENEREL BESKRIVELSE

Anvend Rustic Floor Oil indendørs til grundning og færdigoliering af ubehandlede og maskinafslebne trægulve samt til renovering af tidligere olierede trægulve.

Hvis du foretrækker udtrykket fra olie, men samtidig gerne vil opnå fordelene ved en lakeret overflade, kan Rustic Floor Oil kombineres med lak. Kan også anvendes sammen med Hardwax Floor Oil.

Vælg Rustic Floor Oil klar for at opnå det klassiske udseende eller en farvet olie, der giver rummet karakter. Har du installeret et trægulv med skibsfuge, så brug altid klar olie, da farvet olie vil misfarve fugen.

Rustic Floor Oil er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgangning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Rustic Floor Oil klar og hvid er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

### PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt.

**Emballagestørrelser:**

Klar: 5 liter, 10 liter, 25 liter.

Hvid, nordic, sort, antracitgrå, drivtømmer grå, mahogni, valnød: 5 liter.

**Udseende:**

- En klar olie giver træet en dyb og varm glød.
- Farven nordic bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter. Denne farve anbefales ikke til mørke træsorter.
- Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.

**Risiko for selvantændelse:**

Klude o.lign. anvendt til at påføre produktet kan selvantænde. Brugte klude lægges i en lufttæt og ikke brændbar beholder (fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med låg). Bortskaffes som anvist i det nationale affaldsregulativ.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne pr. lag:**

Lyse træsorter som bøg, ask, eg og fyrretræ: 12-15 m<sup>2</sup> pr. liter. Eksotiske træsorter som nyatoh og merbau: 20-30 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Før påføring:** Omryst/omrør grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Klud, pensel, rulle, polermaskine påmonteret hvid nylonrondel.

**Overfladetemperatur:** Minimum 15 °C.

**Fortynding:** Anbefales ikke.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:** 16-24 timer før færdigbehandling. Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling. Fuldt afhærdet efter 72 timer. Tildæk ikke overfladen med fx løse eller faste tæpper før olien er fuldt afhærdet.

**Rengøring af værktøj:** Mineralsk terpentin.

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

---

## ANBEFALEDE SYSTEMER

2 lag Rustic Floor Oil, påført vådt i vådt + 1 lag Rustic floor Oil.

**Alternativer til afsluttende lag olie:** 2 lag MT500 Floor Lacquer / HT700 Floor Lacquer eller 1 lag Hardwax Floor Oil.

---

## BRUGSANVISNING

**Grundoliering af ubehandlede/afslebne gulve:**

Før oliering skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de olierede arealer ikke tørrer ud under behandlingen.

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

Påfør 2 lag Rustic Floor Oil "vådt i vådt".

- Dette gøres ved først at påføre et lag olie.
- Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu et lag olie.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med polermaskine påmonteret hvid nylonrondel.
- Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade.
- Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.
- Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

**Færdigbehandling med Rustic Floor Oil:**

**Manufacturer:**  
Junckers Industrier A/S  
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com  
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk  
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com  
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr  
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es  
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it  
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

F 2.1 2 / 4  
2023-09-04  
Replacement Of  
-

- Mellemslib gulvet med polermaskine påmonteret grøn eller sort nylonrondel.
- Fjern herefter slibestøv med støvsuger.
- Påfør et tyndt lag Rustic Floor Oil til overfladen er mættet og poler med en ren klud til gulvet føles tørt.
- Olie, som ikke er absorberet, skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

Vær opmærksom på, at det naturlige indhold af harpiks i træ kan påvirke farveudtrykket, både ved oliering med klar olie og med farvet olie. Reaktionen på harpiks er afhængig af træsort, men det ses særlig udtalt på nåletræ.

#### Pleje og vedligeholdelse af olierede gulve:

Hvis overfladen fremstår ubrudt og kun trænger til en let genopfriskning, anbefales det at overfladebehandle med Junckers hurtigtørrende Maintenance Oil.

Hvis overfladen viser tegn på at være slidt igennem til rent træ, anbefales det at genbehandle med Rustic floor Oil:

- Rengør først overfladen grundigt med Junckers Trærens Inde.
- Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.
- Påfør olie som anvist under punktet "Færdigbehandling med Rustic Floor Oil".

#### Specielt om farvede olier:

- Ved længerevarende berøring eller kontakt med andre materialer kan afsmitning fra farvede olier forekomme.
- Gulve grundolieret med en farvet olie kan alternativt færdigbehandles med en klar olie, hvis grundolieringens farveintensitet vurderes tilstrækkelig.
- Anvendes farven hvid eller nordic skal gulvet altid færdigbehandles med tilsvarende farve. En klar olie kan påvirke farveintensiteten og skabe en let gulningseffekt.
- Farven nordic indeholder hvidt farvepigment, og dette vil give en let farveeffekt på mørke træsorter.
- Lakering af et gulv grundet med hvid olie kan i visse tilfælde skabe en let gulningseffekt. Udfør derfor altid prøveopstrøg på et mindre areal.

---

#### Færdigbehandling med Hardwax Floor Oil:

- Mellemslib gulvet med polermaskine påmonteret grøn eller sort nylonrondel.
- Fjern herefter slibestøv med støvsuger.
- Påfør et lag olie i et jævnt lag til overfladen er fuldstændig mættet.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Fjern herefter overskydende olie med en polermaskine og rene klude.

**Færdigbehandling med lak:**

Ønskes højere slidstyrke på det olierede gulv kan færdigbehandling ske med lak.

Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget vigtigt, at hele gulvfladen er 100 % mættet med olie før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for misfarvning.

- Specielt om eg: Garvesyreindholdet i denne træsort kræver ekstra opmærksomhed. Påfør derfor et tredje lag olie før lakering. Metode som beskrevet under punktet "Færdigbehandling med Rustic Floor Oil".
- Når olien er helt tør (minimum efter 72 timer) mellemslibes med grøn sliberondel.
- Fjern slibestøv ved støvsugning.
- Påfør 1 lag Junckers MT500 Floor Lacquer eller Junckers HT700 Floor Lacquer og lad tørre i ca. 4 timer.
- Påfør derefter sidste lag lak og lad tørre til lakken er fuldt afhærdet.

---

## SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

**Produkter:**

- F 2.7 - Junckers Maintenance Oil
- F 3.4 - Junckers Hardwax Floor Oil
- F 5.1 - Junckers MT500 Floor Oil
- F 8.5 - Junckers HT700 Floor Oil
- F 14.3 - Junckers TræRens