

Generelt

Vejledende anbefaling for forboring af hårdtræsbrædder monteret på strøer af hårdtræ med NKT Fasteners rustfri skruer.

ITW BYG

ITW Construction
 Products ApS
 Gl. Banegårdsvej 25
 DK 5500 Middelfart
 T: +45 6341 1010
 F: +45 6341 1011
 E: post@itwbyg.dk
 W: www.itwbyg.dk

Anbefalet skruetype

SPUN®+ Rustfri Kv. A4

Undersænket hoved



Forboringsskema: Hårdtræ med densitet > 550 kg/m³

Bræt dimension	Skrue	Skrue dimension	Forboring strøer		Forbørings brædder		Undersænkning	
			D1 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L2 [mm]	D3 [mm]	V1
18 - 21 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,5 x 50/35	3,5	55	3,5	18 / 21	9,0	90°
25 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,5 x 60/35	3,5	65	3,5	25	9,0	90°
28 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket- el. linsehoved	5,0 x 60/35	4,0	65	4,0	28	10,0	90°
32 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	5,0 x 70/45	4,0	75	4,0	32	10,0	90°

Ingen forboring ved træ med densitet < 550 kg/m³

Forbøringsvejledning

Forboring af hårdtræsstrøer. D1 = anbefalet diameter på bor L1 = anbefalet boredybde	Forboring af hårdtræsbrædder D2 = anbefalet diameter på bor L2 = anbefalet boredybde	Undersænkning for skruenhoved.* D3 = anbefalet diameter under sænkning V1 = anbefalet anbefalet vinkel på forsænker.	Montering af skrue.

* Forboring af hårdtræsbræt og undersænkning for skrue kan foretages i en samlet operation ved brug af bor med spidsforsænker.