



V. BRØNDUM A/S

Dansk Brugsanvisning
(Original)



V. BRØNDUM A/S
Item No.: A0.80.0113

RONDA[®] 560-V

Vådsuger med dykpumpe med stor åbning samt indbygget
vakuumpkontrol

01-2023

VIGTIGT !

LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN MASKINEN TAGES I BRUG

RONDA® 560-V Industristøvsuger

Ideel til vådsugning og udpumpning af væske med større partikler



- Kontinuerlig væskesugning
- Dykpumpe med stor lysning, Ø50mm åbning
- Let at betjene
- Suger mos og blade
- Suger væsker
- Suger slam
- Ideel til specialopgaver
- Indbygget RONDAmatic vakuum kontrol
- Robust design
- Meget mobil
- Storz-kobling for aftapningssslange

Tekniske data: RONDA 560-V		
Sugemotor (2x 1200W), max.	2400	Watt
Nominel	2150	Watt
	230	Volt
Sugeevne, max.	2450	mmVs
Luftmængde, max. pr. motor	58	l/sek
	208	m ³ /t
Luftmængde målt 1/2 motorer*	120/166	m ³ /t
Støjniveau,	73	DB(A)
Opsamlingskapacitet, væske	52	liter
Højde	1140	mm
Bredde	620	mm
Længde	580	mm
Vægt uden tilbehør	35	kg
Løftehøjde pumpe	9	m
Vandmængde pumpe, max.	6,5	l/s
Pnominel Pumpe	800	W
* Data målt med 4 m standardslange		

Tillykke med Deres nye RONDA 560-V fra V. BRØNDUM A/S.

Beskrivelse

RONDA 560-V er en robust vandsuger med god sugeevne. Den indbyggede dykpumpe med kværn/stor lysning gør det muligt at pumpe vandet ud af maskinen, imens det opsuges. Den er velegnet til opgaver med større vandmængder som f.eks. skadeservice, tømning af kar, rensning af bassiner, tagrensning og opsugning efter afrensning af fliser m.m..

Indbygget væske-/støv-adskiller minimerer skumgennemtrængning til sugemotorene.

Sikring på udtaget [6A] med manuel reset sikrer, at komponenter ikke bliver overbelastet ved evt. blokering af dykpumpen.

Brugsanvisningen skal sikre, at støvsugeren bliver betjent på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, samt at brugeren på ingen måde er usikker på brugen, og skal opbevares ved støvsugeren. Opstår der usikkerhed om brugen eller det opsugede materiale, bør arbejdet indstilles, indtil alle spørgsmål er afklarede.

Billeder og tegninger er til illustrativt brug og gør forståelsen af brugsanvisningen lettere. De viste billeder kan derfor afvige fra det faktiske produkt.

Sikkerhed

Denne maskine er ikke godkendt til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige væsker eller støvarter. I øvrigt skal brugeren sikre sig, at maskinen passer til opgaven, og at myndighedernes krav overholdes.

Læs også sikkerhedsanvisningen, som blev leveret med maskinen sammen med denne brugsanvisning.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysiske-, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Maskinen er IKKE godkendt til brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter.
- BRUG IKKE MASKINEN UDEN EN ORDENTLIG JORDFORBINDELSE. Denne støvsuger er udviklet til brug i en stikkontakt med jordforbindelse, samt HFI eller HPFI. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at stikkontakten er forbundet med jord. Jordforbindelsen på stikproppen må IKKE fjernes.
- Kontroller at strømkildens spænding stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i brugsanvisningen.
- Maskinen må ikke efterlades uden opsyn, når den er i drift.
- Brugeren skal sikre sig, at maskinen tilpasses opgaven, og at myndighedernes krav overholdes.
- Undgå at beskadige el-kablet. Ved udskiftning af el-kablet skal der anvendes originalt el-kabel. Udskiftning skal foretages af V. BRØNDUM A/S, en autoriseret V. BRØNDUM A/S forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Nettilslutningen skal regelmæssigt undersøges for beskadigelser som for eksempel revner eller aldring. Hvis der konstateres en skade, skal ledningen udskiftes før yderligere brug.
- Før evt. reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen – herunder også rengøring – skal stikket tages ud af strømkilden.
- Strømuttaget på maskinen må kun anvendes til drift af den indbyggede pumpe.
- Denne maskine er beregnet til kommercielt brug, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder, samt professionelt brug og skadessanering.
- Inden brug skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af apparatet og de stoffer, som apparatet skal bruges til, inklusiv sikker metode til bortskaffelse af det opsugede materiale.
- Hvis brugeren foretager service, skal apparatet adskilles, rengøres og efterses, så vidt det kan gennemføres uden at fremkalde fare for servicepersonale og andre personer. Passende sikkerhedsforanstaltninger indebærer rensning før apparatet adskilles, at drage omsorg for den nødvendige udluftning gennem filter i lokalet, hvor apparatet skal adskilles, rengøring af serviceområdet og anvendelse af egnet personligt beskyttelsesudstyr.
- Ved gennemførelse af service- og reparationsarbejder skal alle forurenedede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bortskaffes. Sådanne genstande skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i

overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald.

- Den øvre del af motortoppen er et ikke-støvtæt rum, hvis afdækninger i forbindelse med rengøring fjernes ved at man løsner de skruer, som fastholder motortoppens afdækninger.

VIGTIGT! Støvsugeren må ikke startes med afdækningerne afmonterede.

VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug.

Skum

Hvis der opstår meget skum, må der anvendes skumdæmpende midler. Skum følger luftstrømmen og tilbageholdes ikke umiddelbart af filtre eller flydeventil.

ADVARSEL:

Trænger skum eller væske ud af maskinen, skal strømmen afbrydes øjeblikkeligt.

Når flydeventilen - ved opsugning af væske - lukker, fordi beholderen er fyldt, skal maskinens motor slukkes øjeblikkeligt.

Maskiner med dykpumpe

- Rengør dykpumpen efter brug. Anvend rent vand til gennemskylning.
- Ved driftstop af dykpumpen skal stikket tages ud af strømkilden inden undersøgelse og afhjælpning af problem.

Udpakning og ibrugtagning

Pak maskinen ud og kontroller, at alle delene, som du har bestilt, er med.

Kontroller at ingen dele er beskadigede. Vær specielt opmærksom på, om støvsugeren, motortoppen eller el-ledningen er beskadiget. Er dette tilfældet, må maskinen ikke tages i brug. Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.

El-tilslutning

Tilslut RONDA® 560-V til 230 V / 13A vekselspænding ved 50 Hz. Se også typeskiltet på toppen af støvsugeren.

Ibrugtagning

Montér sugeslangen i maskinens sugestik, og tilslut det tilbehør, som passer til sugeopgaven (rør, mundstykke).



En rød diode vil angive, hvis der suges for højt vakuum, f.eks. pga. tilstopning. Fjernes tilstopningen ikke, vil maskinen selv slukke. Sluk på kontakterne for at resette dette stop.

Rød kontakt til start/stop af pumpen. Selve pumpen er udstyret med automatisk flydekontakt.

Ved samling af maskinen er det vigtigt, at de to pile på henholdsvis støv-/væske-adskiller samt opsamlingsbeholderen placeres over hinanden.

Gøres dette ikke – kan interne turbulenser påvirke flydestoppet og lukke af for suget.

Skum

Hvis der opstår meget skum, må der anvendes skumdæmpende midler (almindelig madolie kan i visse tilfælde anvendes). Skum følger luftstrømmen og tilbageholdes ikke umiddelbart af filtre eller flydeventil.

Pose

Poser kan tilkøbes i forskellige varianter, NonWoven eller netposer.

Tørt materiale/støv

Hvis der opsuges tørt materiale i RONDA® 560-V skal der anvendes en egnet opsamlingspose og et filter til tørt materiale. Posen opsamler og frafilterer grovere støv og partikler og kan ved tømning blot trækkes af beholderens indvendige kobling.

Blandede materialer vådt og tørt

Suges der blandede materialer op, anbefaler vi en vådpose, der vil tilbageholde alle større partikler. Mikroforfilteret, der er monteret under motortoppen i væske-/støv-adskilleren, vil opfange det der slipper igennem og vil kræve en rensning.

Fejlfinding

Hvis Deres RONDA® 560-V ikke suger tilfredsstillende, kan det skyldes flere ting:

Sugeslangen, rør eller mundstykke kan være blokeret.

- Tag sugeslangen af, mens motoren kører. Ændrer motoren lyd, er det tegn på, at sugeslangen, røret eller mundstykket er blokeret.
- Fjern blokeringen.

Beholderen kan være fyldt (flydeventil lukker)

- Afbryd strømforsyningen til støvsugeren.
- Løft motortoppen af.
- Tøm maskinen.

Filteret kan være tilstoppet.

- Løft motortoppen af.
- Frigør det tilstoppede filter.
- Monter nyt eller rengør filter.

Service og reparation

V. BRØNDUM A/S yder service og reparation uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger:

- At den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl (normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil).
- At reparation ikke har været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer.

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franco til:

V. BRØNDUM A/S
Sadolinsvej 14
DK – 8600 Silkeborg

Tlf.: 8682 4366
Fax: 8680 3363
E-mail: v@broendum.com
www.broendum.com

V. BRØNDUM A/S blev etableret i 1964 og er i dag en af Europas førende leverandører af professionelt rengøringsudstyr med et stort program af specialmaskiner.

Et velorganiseret lager giver leveringssikkerhed for kunderne og rationel drift i det daglige arbejde.

Service, reparation og fejlfinding klares af et velkvalificeret serviceteam på eget værksted.

Udviklingsafdelingen sikrer, at maskinerne konstant lever op til brugernes behov og krav, og at de leverede maskiner er af høj kvalitet og driftssikkerhed.

Retningslinjer i forbindelse med bortskaffelse af maskinen



I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges.

V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning "el-retur" og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar.

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdnings-affald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.