

AIRREX[®]

 **TILLYKKE!**

DU HAR VALGT DET **BEDSTE** **VARMEAPPARAT PÅ MARKEDET!**

Du kan nemt komme i gang med denne hurtig guide. Den inkluderer de vigtigste grundlæggende funktioner til betjening af enheden. Du kan finde hele manualen online på rexnordic.com/dk/downloads, eller brug vores app.

Læs altid hele manualen, før du bruger produktet.
Sørg også for, at andre brugere af enheden har læst og forstået manualen.

Download appen for at aktivere din 3-årige garanti.

Hvis mobilappen ikke er en mulighed, kan du også registrere dit varmeapparat på warranty.rexnordic.com/da

Hvis du har spørgsmål angående vores produkter, vil vi meget gerne hjælpe dig. Du kan nå os via telefon, e-mail, chat (på vores websted) eller på sociale medier.

Med venlig hilsen
Team Rex Nordic



1. Åbn Google Play Store eller Apple App Store.

2. Find og download AIRREX-appen.

3. Installer appen.

**INSTALLATION
AF MOBILAPP**



**AIRREX
-MANUALER**



**AKTIVERING
AF GARANTI**





Herved har HEPHZIBAH CO. LTD. erklærer, at radioudstyret type AH200i/AH300i/AH800i er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<https://rexnordic.com/wp-content/uploads/2024/05/Declaration-of-Conformity-AH-300i.pdf>



VENTILATION

**SØRG FOR TILSTRÆKkelig VENTILATION
FØR BRUG AF PRODUKTET!**



**Dette varmeapparat bruger ilt
– det må ikke bruges i et dårligt ventileret rum.**

Et naturligt ventilationssystem, der overholder lokale regler, er tilstrækkeligt (rummets fulde luftmængde udskiftes mindst hver anden time).

Hvis du lugter udstødning, eller hvis varmeapparatet stopper i fejtilstand, er din ventilation sandsynligvis utilstrækkelig.

VIGTIG INFORMATION


**VIGTIGE TING AT
BEMÆRKE FØR BRUG**

Hold brændbare materialer væk fra varmeapparatet: Der skal være 15 cm frigang bag og ved siden af og 1,5 meter over og foran varmeren.

Påfyld kun diesel, biodiesel eller let brændselsolie af høj kvalitet. Brug af biodiesel kræver et tilsætningsstof (fås hos forhandlere og vores webshop).


Vi anbefaler også at bruge et dieseladditiv ved afbrænding af andre brændstoffer.

Dette varmeapparat må ikke bruges i beboelse.



OPSTART

START AF VARMEAPPARATET OG BRUG AF THERMOSTATEN



Tryk på tænd/sluk-knappen. Varmeapparatet forvarmer brændstoffet før normal drift, hvilket kan tage flere minutter. Den indledende opstartssekvens skal muligvis gentages nogle gange for at blæse luft ud af brændstofslangerne.



Brug piletasterne til at indstille måltemperaturen. Temperaturen kan indstilles til mellem 0 og 40 °C.

For mere information henvises der til den fulde manual på rexnordic.dk/user-manuals, eller brug vores app.



AIRREX
-MANUALER

VEDLIGEHOLDELSE

**ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE
ER PÅKRÆVET FOR
VARMEAPPARATETS GARANTI.**

Årlig vedligeholdelse er påkrævet for varmeapparatets garanti. Vi anbefaler fortsat årlig vedligeholdelse, selv når garantien er udløbet. Årlig vedligeholdelse omfatter udskiftning af oliefilteret, -dysen og -pakninger samt generel rengøring og inspektion. De dele, der kræver årlig vedligeholdelse, sælges separat i Airrex-servicesættet. Sørg for, at du bruger det rigtige sæt til dit varmeapparat. Du kan købe servicesæt hos forhandlere og på vores webshop på www.rexnordic.dk

Årlig vedligeholdelse er også tilgængelig som betalt omfattende service.

Aktiver din 3-årige garanti!



AKTIVERING
AF GARANTI

SIKKERHEDSVEJLEDNING

Læs omhyggeligt den fulde manuals sikkerhedsinstruktioner for at sikre sikker drift af Airrex-varmeapparater.

Følg instruktionerne for at undgå risiko for personskade eller død, og beskyt varmeapparatet og anden ejendom mod beskadigelse. Sikkerhedsanvisningerne omfatter to forskellige begreber (signalord): "advarsel" og "forsigtig".



DETTE SYMBOL ANGIVER EN RISIKO FOR ALVORLIG PERSONSKADE OG/ELLER DØD.



Hvis en strømledning er beskadiget, skal den omgående udskiftes af et værksted, der er autoriseret af producenten eller importøren, eller et andet serviceværksted, som er autoriseret til at udføre elektriske reparationer.



Hvis stikket er snavset, skal du rense det omhyggeligt, før du sætter det i en stikkontakt. Snavede stik kan forårsage kortslutning, hvilket kan føre til røg og/eller brand.



Træk stikket ud af varmeapparatet før rengøring og vedligeholdelse, og lad det køle af i god tid. Tilsejning af disse instruktioner kan resultere i forbrændinger eller elektrisk stød.



Sæt altid stikket sikkert i kontakten for at undgå elektrisk stød.



Tag stikket ud, hvis varmeapparatet ikke skal bruges i længere tid.



Under tordenvejr skal du slukke for strømmen på varmeapparatet og tage stikket ud.



Varmeapparatet skal opbevares indendørs på et tørt sted. Opbevar aldrig varmeapparatet på et varmt eller særligt fugtigt sted. Korrosion på grund af fugt kan føre til funktionsfejl.



Hvis varmeapparatet ikke bruges i længere tid, skal der hældes dieseladditiv i for at undgå blokeringer i brændstofsyste



Denne enhed må kun tilsluttes en jordet stikkontakt.



Dette varmeapparat må ikke bruges i opholdsrum.



DETTE SYMBOL ANGIVER EN RISIKO FOR LETERE PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM.



Brug aldrig en forlængerledning. En dårlig forbindelse kan forårsage kortslutning, elektrisk stød eller brand.



Hold vand væk fra varmeapparatet, og håndter kun netledningen med tørre hænder. Vand kan forårsage kortslutning og brand eller død. Denne enhed må ikke bruges i badeværelser eller lignende rum.



Brug eller opbevar aldrig beholdere med brændbare væsker, herunder aerosoler, i nærheden af varmeapparatet på grund af risikoen for antændelse og/eller eksplosion.



Varmeapparatet må ikke stoppes ved at afbryde strømmen eller tage ledningen ud. Afbrydelse af strømmen under opvarmning kan resultere i en funktionsfejl eller elektrisk stød. Brug altid tænd/sluk-knappen på enheden eller fjernbetjeningen.



Hold brændbare materialer såsom gardiner, tæpper, papir og tøj væk fra varmeapparatet, da de udgør en brandfare.



Placer aldrig tøj, plastikposer eller andre genstande på varmeapparatet. Dette er en brandfare.



Placer varmeapparatet på en jævn, fast overflade. Hvis enheden vipkes, kan det resultere i funktionsfejl eller brand.



Dette varmeapparat bruger ilt – det må ikke bruges i et dårligt ventileret rum.



Det er brugerens ansvar at overholde lokale regler.

Bemærk! Læs de fulde sikkerhedsinstruktioner, som er inkluderet i den elektroniske manual. **Opbevar disse instruktioner i nærheden af enheden og tilgængelige for alle brugere.**