



Vejledning til brug og vedligeholdelse Blæsepistol til komprimeret luft
**AF SIKKERHEDSHENSYN BØR DISSE VEJLEDNINGER OMHYGGEJLIGT GENNEMLESES
 INDEN INSTALLATIONEN PÅBEGYNDES, PISTOLEN TAGES I BRUG ELLER VEDLIGEHOLDES.
 DENNE MANUAL SKAL OPBEVARES FOR ENHVER HENVISNING.**

DA

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Denne vejledning udgør en integrerende del af produktet den leveres sammen med og bør opbevares for enhver senere henvisning. Læs omhyggeligt advarslerne og oplysningerne, der står i denne vejledning, inden De begynder på installation, start, regulering eller vedligeholdelse, da der formidles vigtige oplysninger vedrørende SIKKERHED VED BRUG og VEDLIGEHOLDELSE. For at kunne blive brugt sikkert og vedligeholdt korrekt må pistolen kun bruges af en operatør, der har den fornødne uddannelse. Oplysningerne i vejledningen er nødvendige for kunne anvende pistolen korrekt. Henvend Dem til et autoriseret servicecenter, hvis der opstår behov for at indhente yderligere oplysning, løse særlige problemer, opnå teknisk assistance eller få udført et serviceeftersyn.

UDPAKNING

Efter at have fjernet emballagen skal man sikre sig at apparatet er helt og kontrollere, at der ikke er dele, som er synligt beskadiget; i tvivlstilfælde, må man ikke benytte apparatet, men bør straks henvende sig til sin egen forhandler. Emballageelementerne (plastikposer, ekspanderet polystyren, osv.) skal smides væk på destruktionsanstalter og må ikke efterlades indenfor børns rækkevidde, da de kan være mulig årsag til fare.

FORMÅL OG BRUG

Denne **PRODUKT** er udført med henblik på at blive brugt som en **MANUEL BLESEPISTOL TIL KOMPRIMERET LUFT** og ethvert andet formål skal betragtes som uhensigtsmæssigt. Konstruktionen fraskriver sig ethvert ansvar for skader eller ulykker, forårsaget af uhensigtsmæssig brug af pistolen eller manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne. En hvilken som helst ændring eller forandring på apparatet, der ikke er blevet tilladt på forhånd, fritager fabrikanten ansvar for skader der skyldes eller kan henføres til ovennævnte ændringer.

ALMINDRELIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Ret **ALDRIG** pistolen mod mennesker eller dyr.
- **OVERSTIG ALDRIG** de anbefalede maksimumsdriftstryk
- Tøm **ALTID** pistolen for lufttrykket, inden der udføres handlinger så som afmontering, rengøring eller genmontering.

RISICI VED FORKERT ANVENDELSE

SUNDHEDSFARER

ANDRE RISICI

Det er derfor **STRENGT NØDVENDIGT** at følge visse retningslinier under brug:

- Benyt **ALTID** arbejdstøj, der yder en egnet kropsbeskyttelse, under brug af pistolen
- **DET ER FORBUDT** at benytte pistolen til andre brugsområder end området blæsepistol til komprimeret luft
- **DET ER FORBUDT** at bruge pistolen i områder, hvor der arbejdes med maskiner som transportbånd, robotter, osv., så længe disse maskiner er i gang.

INSTALLATION

For at kunne blive brugt sikkert og vedligeholdt korrekt må pistolen kun bruges af en operatør, der har den fornødne uddannelse. Efter at have fjernet emballagen skal man sikre sig at apparatet er helt og kontrollere, at der ikke er dele, som er synligt beskadiget

BRUG

PAS PÅ

- Man skal forudsætte en lufttilslutning med et tryk på 10 bar på installeringsstedet.
- Inden pistolen tilkobles en hvilken som helst form for pneumatisk forsyning, skal man forsikre sig om at der ikke er tryk i linjen.
- Efter at have tilsluttet pistolen til et lufttryksystem, (se tegning over tilslutningen) skal man trykke langsomt på håndtaget for at få luften til at komme ud.

NORMAL VEDLIGEHOLDELSE

PAS PÅ

Det er påkrævet at overholde alle konstruktørens vejledninger under rengøring og den ordinære, periodiske vedligeholdelse, for at sikre at apparatet vil kunne virke korrekt. Kobl pistolen fra trykluftforsyningen og afløst det interne lufttryk, inden der udføres en hvilken som helst form for vedligeholdelse af pistolen.

- **DET ER FORBUDT** at lade personale uden egnet oplæring udføre vedligeholdelse af pistolen.
- **DET ER FORBUDT** at udføre vedligeholdelse af pistolen hvis der ikke benyttes originale reservedele.

HENLÆGGELSE

TEKNISKE DATA

1. I tilfælde af længerevarende henstilling skal forsyningskilderne frakobles.
2. Sørg for at indfærdede elementer, der kan tørre ud og tage skade.
3. Udskift pakningerne, der angives i reservedelsafsnittet, i forbindelse med at apparatet tages i brug igen.

Pistolen **25/B – 25/A2 – AP** leveres i forskellige versioner som specificeret på tegningen.



DEMOLERING AF PISTOLEN

Ved demolering af pistolen skal man sørge for at gøre den ubrugelig.

Fabrikationsmaterialeerne kan alle genbruges og skal sorteres op efter type og bortskaffes i de specielle destruktionsanstalter.

CE OVERENSSTEMMELSE-ERKLÆRING

Det undertegnende firma:

Officine Meccaniche A.N.I. spa
 Via Arzignano 190 - 36072- CHIAMPANO (VI) ITALY

ERKLÆRER UNDER EGET TOTALE ANSVAR AT PRODUKTET:

Blæsepistol til komprimeret luft Model **25/B – 25/A2 – AP** er i overensstemmelse med Maskin Direktivets dispositioner (DIRETTIVA 2006/42/EF)

ERKLÆRER DERUDOVER: At de følgende henførende normer er overholdt:

UNI EN ISO 12100:2010. Modellen i denne erklæring stemmer overens med Normen EN
 UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010

Giampietro Taglier

Teknisk chef - Chiampo, 31/07/2024

Navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udføre det tekniske dossier

Titel Teknisk chef

Navn Giampietro Taglier

Sted Officine Meccaniche ANI S.P.A.
 Via Arzignano, 190 36072
 Chiampo, Vicenza, Italy