

FLAIR®

Slangeopruller

Brugsvejledning



Varenr: 858080

Brugsvejledningen skal læses omhyggeligt igennem inden dette produkt tages i brug. Du skal sikre dig, at du ved hvordan oprulleren stopper i tilfælde af uheld. Uautoriseret brug kan afstedkomme alvorlige skader. Opbevar vejledningen så den kan læses, hvis det bliver nødvendigt.



Brugsvejledning for automatisk slangeopruller med 9 mtr. 5/16" PU luftslange

Introduktion:

Denne slangeopruller er fremstillet af kvalitetsmaterialer og har en indbygget fjeder, der er i stand til automatisk at oprulle den. Slangeoprulleren kan monteres enten på væggen eller loftet ved hjælp af medfølgende monteringsbeslag, som tillader den at svinge 180°. Længden på slangen er 9 mtr.

Installation:

Monter slangeoprulleren på væggen eller loftet, afhængig af anvendelsen. Den mest anvendte montering er på væggen ca. 1.25 mtr. over jorden. Min. afstand til jorden er 80 cm. Fastgør slangeloprulleren med skruer af passende størrelse. Det er en fordel at bruge fjederskiver til skruerne. Monter slangeoprullerens tilslutningsslange nær nærmeste luftudtag.

Luftslangen:

Luftslangen er en kvalitetsslange. Efter endt brug skal der lukkes for tryklukten. Ved meget høj temperatur kan det være vanskeligt at rulle slangen ind igen, hvorfor man skal lukke for tryklukten inden indspoling. Lad heller ikke slangen ligge ude under meget lave temperaturer. Det kan ligeledes gøre det vanskeligt at rulle slangen ind. Anvend ikke kemiske væsker ud- eller indvendig i slangen.

Sådan anvendes slangeoprulleren:

1. Slangeoprulleren har en indbygget skralde.
2. Under udtrækning høres skraldens "klikken". Når slangen er udtrukket til den ønskede længde, fortsættes indtil man hører skralden "klikke". Slip så slangen, der nu er fastlåst.
3. Ønskes yderligere længde gentages punkt 2.
4. Når man ønsker slangen oprullet, trækkes der yderligere i den. Slangen opruller nu automatisk.

NB! For at undgå skader på oprulleren skal slangen fastholdes, mens den ruller tilbage. Den automatiske slangefører fordeler slangen jævnt i tromlen.

Vedligeholdelse:

Slangeoprulleren må ikke vaskes ren under vand. Er slangen meget snavset, aftørres den inden/under oprulningen.

Monter slangeoprulleren et beskyttet sted, så den ikke står i direkte sollys eller er udsat for regn og slud. Når den ikke anvendes bør den opbevares oprullet i et tørt og frostfrit rum.

Model	Slangestr.	Slangelængde	Slangemat.	Max. tryk	Temp.	Tilslutning
FLAIR 858080	8 x 12 mm	9 mtr. + 1 mtr.	PU armeret	15 bar	-5°C~45°C	1/4"

FLAIR®

Air hose reel

Instruction manual



Item no: 858080

Please read the instruction manual carefully before using this product. Make sure you understand how the reel stops in case of an accident. Unauthorised use may cause serious damage. Save the instructions for further reference.



Instruction manual for auto rewind air hose reel with 9 mtr. 5/16" PU air hose

Introduction:

This air hose reel is manufactured from quality materials and has a built in spring that will rewind automatically. The hose reel may be mounted either on the wall or ceiling using the provided mounting bracket, which allows the reel to swing 180 degrees. The hose is 9 meters long.

Mounting:

Mount the hose reel on the wall or ceiling depending on its use. The most common mounting is on the wall approx. 1.25 mtr. above ground. Min. distance to the ground is 80 cm. Use screws with a suitable size and preferably spring washers. Attach the hose reel to the nearest air outlet.

The air hose:

The air hose is a quality hose. After each use, shut off the air supply. At very high temperatures it might be difficult to rewind the hose. Please shut off the air before attempting to rewind the hose. Do not leave the hose unwound in very low temperatures. It might be difficult to rewind the hose. Do not use chemical agents inside or on the surface of the hose.

Usage:

1. The hose reel has a built in ratchet.
2. When pulling the hose the ratchet clicks. 2-3 louder clicks for each meter indicates lock positions. Release the hose after a loud click. It is now locked.
3. For more length repeat step 2.
4. For retraction pull the hose a little. The hose will rewind automatically.

Note: To avoid damage on the reel please hold the nozzle when rewinding. The automatic hose guide lets the hose rewind evenly.

Maintenance:

Do not rinse or wash the reel under water. A very dirty hose can be wiped down with a cloth before or under retraction.

Mount the reel in a protected area away from direct sunlight, rain and snow. Store in a dry area not below 0° C.

Model	Hose size	Hose length	Hose mat.	Working pressure	Temp.	Inlet size
FLAIR 858080	8 x 12 mm	9 mtr. + 1 mtr.	PU mesh	15 bar	-5°C~45°C	1/4"

DANMARK: EF/EC/EU Overenstemmelseserklæring
U.K. and IRELAND: EC/EU Declaration of Conformity
DEUTSCHLAND: EG/EU Konformitätserklärung
SVERIGE: EG/EU Överensstämmelse försäkran



Vi, HIMOUNT INDUSTRIAL CO., LTD.No.68-9, Ln. 506, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan, erklærer herved under vort fulde ansvar, at produktet, som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med de krav, som findes i Europa-Parlamentets og rådets direktiv af 17. maj 2006 om maskiner 2006/42/EF.

We, HIMOUNT INDUSTRIAL CO., LTD.No.68-9, Ln. 506, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan, declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates, is in conformity with the requirements of the directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery 2006/42/EC.

Wir, HIMOUNT INDUSTRIAL CO., LTD.No.68-9, Ln. 506, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen 2006/42/EG.

Vi, HIMOUNT INDUSTRIAL CO., LTD.No.68-9, Ln. 506, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan, förklarar härmed på vårt fulla ansvar, att produktet för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med kraven i Europaparlamentets og Rådets direktiv av den 17. maj om maskiner 2006/42/EG.

Navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde den tekniske dokumentation / Name and address of the person authorised to compile the technical documentation / Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zu sammenzustellen / Namn och adress till den person, som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen

Folke-Larsens Eftf. A/S, Ejby Industrivej 106, DK-2600 Glostrup, Danmark

Glostrup, 15. Dec 2015

Peter Larsson, Managing director

Model/Modell: 858080

Sted og dato for udstedelsen / Place and date of issue / Ort und Datum der Ausstellung / Ort och datum för utfärdandet

TAIWAN, December 01, 2015

Navn og stilling på udstederen / Name and position of the issuer / Name und Position des Ersteller / Namn och position på emittenten