

Produktinformation:

Stroxx Clear Fix

Phthalatfri transparent fugelim med høj styrke.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Stroxx Clear Fix er en neutral, 1-komponent fugthærdende fugelim, fri for opløsningsmidler og phthalater.

Stroxx Clear Fix hærdet til en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.

Stroxx Clear Fix anvendes indvendigt som all-round fugelimsprodukt, har fremragende vedhæftning til beton, mursten, træ, glas, glasfiber, de fleste metaller samt visse typer af plast og gummi.

Fysiske / kemiske data:

Type: fugelim	MS-hybrid polymer, 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	Pastøs thixotropisk masse
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	Farve
8054231	290 ml	Transparent

Hærdet fugelim:

Overmalbar:	Ja.
Hårdhed:	ca. 40 Shore A
Brudforlængelse:	250 %
Elasticitetsmodul:	ca. 1,2 N / mm ² ved 100%
Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til +80 °C
	Klimatisk ældning: god

Brugsanvisning:

<i>Forberedelse af materialer:</i>	<i>Fuge/limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Stroxx Clear Fix anvendes på de fleste overflader uden brug af primer, men da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.</i>
<i>Anvendelsestemperatur:</i>	<i>Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.</i>
<i>Påføring:</i>	<i>Stroxx Clear Fix påføres i limstreng på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af 5 - 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.</i>
<i>Rækkeevne:</i>	<i>2 – 3 m²/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.</i>
<i>Monteringstid:</i>	<i>Monter indenfor 5 minutter efter påføring af limstreng, emnerne presses omhyggeligt sammen.</i>
<i>Hærdning:</i>	<i>Limfugen hærdner med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.</i>
<i>Rengøring:</i>	<i>Uhærdet fugelim fjernes med wiper Hærdet fugelim kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.</i>

Sikkerhed: Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.